




BLACKFROG

Blackfrog Goliath

Руководство по использованию

Информация о лодке



Основные характеристики

Габаритные размеры, см: длина 340; ширина 120; высота 40

Грузоподъемность: 220 кг

Посадочные места: 2

Осадка: 15 см

Максимальная мощность подвесного мотора: 2 л.с.


Комплектация

В зависимости от комплектации лодка Blackfrog Goliath может оснащаться дополнительными элементами:

- 1 Съемное складывающееся сиденье с рундуком, поворотной спинкой и чехлом — 2 шт.
- 2 Съемный транец для установки подвесного мотора — 1 шт.
- 3 Разборное двустороннее весло длиной 2,6 м — 1 шт.
- 4 Руководство по использованию.

Использование лодки по назначению

Сборка и установка навесного оборудования



Предупреждение:

Не перетягивайте монтажные болты во избежание повреждения пластиковых деталей.

Транспортировка

Лодку Blackfrog Goliath возможно перевозить в закрытых прицепах, багажниках пикапов, а также на крышах автомобилей с установкой на специальные багажные перекладины. Для крепления лодок предусмотрены специальные места для крепления стропами.

Предупреждение:

Не перетягивайте крепёжные стропы во избежание повреждения корпуса лодки.

Хранение

- Не допускается хранить лодку на воде: это может привести к росту водорослей на корпусе лодки.
- Сезонное хранение рекомендуется осуществлять в гараже или под навесом.
- Перед хранением промойте лодку водой под высоким напором.
- На время хранения уберите все оборудование и посторонние предметы из лодки. Не перетягивайте лодку стропами для предотвращения деформации корпуса.
- Не рекомендуется хранить лодку под прямыми солнечными лучами. Корпус выполнен из УФ-устойчивого материала, но постоянное воздействие солнечного света может со временем ослабить конструкцию.
- Не допускайте перегрева корпуса лодки. Запрещается хранение вблизи открытых источников огня.

Предупреждения и эксплуатационные ограничения

Лодки Blackfrog Goliath являются надёжными и безопасными в эксплуатации при соблюдении следующих правил:

- Запрещено перегружать лодку сверх разрешённой грузоподъёмности. Убедитесь, что общий вес пассажиров, экипировки и мотора не превышает 220 кг.
- Запрещено пользоваться лодкой при волнении более 0.2 м. Убедитесь что погодные условия являются допустимыми на весь период использования.
- Запрещено устанавливать на лодку моторы, мощность которых превышает 2 л.с.
- Рекомендованная температура эксплуатации — от -10 до +40 градусов С.
- Запрещено подходить на лодке близко к движущимся судам, тем более пересекать им путь. Капитан судна из-за ограниченной видимости может не заметить лодку.
- Запрещено приближаться с работающим подвесным мотором к человеку, находящемуся в воде, а также к местам купания людей. Следите, чтобы возле борта лодки и вдоль мнимой линии движения лодки с подвесным мотором не было людей и животных.
- Запрещено пользоваться лодкой лицам в нетрезвом состоянии, под действием средств и препаратов, притупляющих скорость реакции и контроль.
- Перед использованием убедитесь в целостности конструкции, в отсутствии дефектов на корпусе лодки и навесном оборудовании.
- Проверьте наличие крышек в дренажных отверстиях и корректность монтажа всего установленного оборудования.
- Все пассажиры должны носить спасательные жилеты во время нахождения в лодке.
- Запрещается хранение вблизи открытых источников огня и нагревательных элементов высокой температуры.

Основные преимущества

- Малая осадка позволяет передвигаться в мелких водоёмах.
- Высокая остойчивость дает возможность ходить внутри лодки, стрелять из лодки в любых направлениях, а также выходить и заходить в лодку из воды.
- Высокая грузоподъёмность и большой внутренний объём лодки позволяют перевозить двух человек и всё необходимое снаряжение.
- Противоскользящее покрытие пола
- 2 специальные подставки для ружей и патронов
- 2 вращающихся на 360 градусов сиденья со съёмными мягкими чехлами
- 2 водозащищённых багажника
- 2 ручки для переноски
- Специальные места для крепления при транспортировке

Это руководство составлено, чтобы помочь использовать лодку Blackfrog с соблюдением всех правил безопасности. Оно содержит подробную информацию о лодке и установленном или поставляемом оборудовании. Внимательно прочитайте руководство и изучите конструкцию лодки до начала эксплуатации. Настоящее руководство не является курсом по безопасному плаванию или судовождению.

До начала использования лодки Goliath необходимо получить опыт в управлении речным судном и уходе за ним и убедиться, что погодные условия будут соответствовать проектной категории судна. Любая лодка, какой бы прочной она ни была, может быть повреждена, если не используется должным образом. Следует выбирать скорость и курс лодки в соответствии с текущими условиями водоема.

Настоящее руководство не является подробным руководством по обслуживанию или устранению поломок.

В случае затруднений обратитесь к изготовителю или представителю компании.

Назначение

Лодка Blackfrog Goliath рассчитана на эксплуатацию на открытых водоёмах (реках, озёрах, водохранилищах и т.п.) со слабым течением и волнением до 0,2 м.

Лодка предназначена для охоты на водоплавающую дичь, но может использоваться для рыбалки, а также как прогулочное судно. Лодка может эксплуатироваться как на вёслах, так и с подвесным мотором. Разрешенная максимальная мощность мотора — до 2 л.с. (рекомендуется использование с электрическими моторами).

Материал

Лодка Blackfrog Goliath изготовлена из высокоплотного устойчивого к ультрафиолетовому излучению полиэтилена низкого давления. Он во много раз более прочен, чем ПВХ и стеклопластик. Полиэтилен не выцветает и остается крепким после многолетнего воздействия внешней среды и резких перепадов температур.

Он устойчив к истиранию, но не полностью от него защищен, а при значительных ударных нагрузках в корпусе могут появиться трещины. Поэтому аккуратность в использовании и должный уход необходимы, чтобы продлить срок службы лодки. Чистите палубу и корпус обычными моющими средствами, водой и щеткой.

Предупреждение:

В случае возникновения повреждений корпуса, не пытайтесь отремонтировать лодку самостоятельно. Обратитесь к изготовителю или представителю компании.

Дренажные пробки

Лодка Blackfrog Goliath оснащена дренажными отверстиями, которые закрыты выкручивающимися пробками. В процессе эксплуатации во внутреннем объеме лодки может скапливаться вода. Это не является дефектом. Для удаления воды выкрутите пробки, переверните лодку вверх дном и наклоните ее так, чтобы вода стекла через отверстия.

Предупреждение:

Следите, чтобы в процессе эксплуатации дренажные отверстия были закрыты пробками.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Серийный номер GTN. _____ Дата выпуска _____

Продавец _____
штамп продавца

Дата продажи _____

Покупатель _____

С вышеизложенным ознакомлен, условия принимаю _____

Гарантийные обязательства

При условии соблюдения потребителем всех условий эксплуатации, указанных в данном руководстве, гарантия на корпусные детали лодки составляет 24 месяца, на комплектующие 12 месяцев.

Претензии по дефектам лодки, возникшим по вине потребителя, в том числе при нарушении условий по эксплуатации лодки, указанных в настоящем руководстве, не принимаются.

По всем вопросам, связанным с гарантией или необходимым ремонтом, обращайтесь к производителю:

ООО "Гринд"

630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 14, офис 22,
service@blackfrogboats.com

